

# 6800 PLUS 说明书


## 一、 产品概述

时刻 6800 可视对讲安全管理平台系统是公司开发的一套可以接收并处理本公司所有一键报警主机信号的现场报警信号和各种设备的状态数据，向各远端监控现场各种遥控动作设备发送动作指令，并可以兼容安定宝等主流报警主机的专用软件，是一个由多个子系统集合对讲功能、喊话功能、监听功能、门禁功能、视频功能、视频对讲界面左侧显示现场实时视频、抓图功能、关联房间等功能的报警系统。在通讯上支持短信/GPRS/网络等各种数据传输方式上报。系统采用全新的人机界面，全方位地满足客户的多样化需求，更能快速反馈客户需求。

## 二、 功能特点

- 支持电话手柄接机对讲，自动切换主机音频和手柄音频
- 实时对讲：支持平台与设备进行实时全双工通话对讲
- 广播对讲：支持平台与多个设备进行实时全双工通话对讲
- 通话录音：支持平台与设备间的对讲录音并支持录音查询回放
- 音视频复核：平台支持音频与视频同时输出
- 录像存储：平台支持指定通道进行远程录像存储，支持循环、覆盖录像
- 录像回放：支持多画面进行远程与本地录像回放（按文件名或时间）
- 录像下载：支持远程指定的录像文件下载功能（按文件名或时间）
- 视频上墙：支持指定的摄像机通道上电视墙功能
- 视频轮巡：支持自动巡视功能，在可设定的间隔时间内对监控点进行视频巡检
- 云台控制：平台支持设备端云台球机控制，包括左、右、上、下、聚焦、缩放、自动巡航、预置点
- 设备管理：具有三级分组功能及设备记录查询管理
- 用户权限管理：平台支持用户分配不同权限
- 电子地图：具备多级电子地图功能，体现设备地理位置
- 事件记录查询：支持平台各类事件记录查询统计功能
- 远程配置：支持主机远程参数配置
- 开门请求录像：当用户输入验证指纹，平台进行录像
- 开门请求录音：用用户输入验证指纹，平台进行录音
- 远程升级：支持主机远程升级功能
- 指纹短信验证：用户输入正常指纹 平台发送授权开门短信到用户手机 密码匹配
- 工作时间段开门：中心设定开门时间段 非工作时间段内请求开门都视为无效
- 中心软件狗授权：中心超级管理员插入软件狗后 可在任意时间段内授权开门

### 三、 产品外观



### 四、 产品接线

将电话座的串口插入主机的 COM1 口。接入网线、鼠标、键盘等进行软件配置。

### 五、 操作说明

1. 设置终端设备 (如 8519V) 的服务器 IP 地址: 6800 主机的 IP 地址
2. 打开服务器软件 (如下图), 查看未添加设备, 并右击复制设备序列号



3. 打开客户端软件 (如下图), 用户名 admin 和密码 admin



4. 添加设备





### 5. 查看视频、视频对讲

